

WIRING DIAGRAM

Packaged Air Conditioner - Single Phase

- NOTES: 1. Disconnect all power before servicing.
2. For supply connections use copper conductors only.
3. Not suitable on systems that exceed 150 V to ground.
4. For replacement wires use conductors suitable for 105° C.

1. Couper le courant avant de faire l'entretien.
2. Employez uniquement des conducteurs en cuivre
3. Ne convient pas aux installations de plus de 150 V à la terre.

